

# **INVIKTUS**

## Manual

Janeiro 2023  
Versão: 1.0

# **CANOTE**

---

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

**SAC**



+55 27 99239-3626



contato@grupocintya.com.br

**AVISO**

Como um veículo de transporte ou equipamento esportivo, a bicicleta envolve o risco de acidente, dano e lesão. Ao escolher andar de bicicleta, você assume totalmente este risco; portanto, você deve conhecer as leis de trânsito, praticá-las, agir preventivamente, ter responsabilidade sobre o seu deslocamento e estar atento ao deslocamento alheio.

É fundamental garantir a manutenção total de sua bicicleta.

Como é impossível prever todas as condições de uso da bicicleta, este documento não tem o objetivo de ser uma referência definitiva, sendo necessária a manutenção regular e troca de peças de desgaste natural. Toda peça mencionada neste documento pode em algum momento ser essencial para o funcionamento adequado da bicicleta, recomendamos, independente de sua capacidade pessoal, que seja instalada por um profissional capacitado em uma bicicletaria, pois este fará uso de técnicas, ferramentas, equipamentos e experiência para garantir a correta instalação.

**IMPORTANTE**

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A Inviktus aconselha a instalação por um mecânico capacitado que utilizará ferramentas, procedimentos e técnicas adequadas ao equipamento. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

**GARANTIA**

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Inviktus têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site [www.inviktus.bike](http://www.inviktus.bike)

**ANTES DE USAR**

Verifique se o produto está devidamente fixado. A instalação inadequada poderá provocar a soltura do selim ou do canote do quadro, colocando o ciclista em perigo. Não use a bicicleta se suspeitar ou confirmar falha na fixação do selim ou canote.

**APÓS O USO**

Não direcione jatos de alta pressão, a umidade irá encurtar sua vida útil. Após o uso em dias de chuva ou imersão em água, aconselha-se a remoção do canote para facilitar a retirada de água que pode ter se alojado dentro do quadro. Para isso, após retirar o canote, vire a bicicleta com as rodas para cima e escoe a água pelo tubo onde estava o canote. Recoloque o canote seguindo os procedimentos de instalação.

## **ATENÇÃO**

1. Este produto deve ser instalado por profissional capacitado dada a necessidade de ajuste de altura e fixação do selim.
2. O canote tem inserção mínima de 10 cm marcada na base. A altura desejada para instalação é livre acima desta marca. Não obedecer a esta inserção mínima coloca em risco a integridade do canote e do quadro, podendo provocar falha nestes equipamentos.
3. Libere a abraçadeira do quadro onde será instalado o canote. Se for modelo de alavanca, deixe aberta, se for modelo com parafuso, desrosqueie usando a chave allen correspondente.
4. Encaixe o canote dentro do quadro e ajuste a altura conforme sua necessidade, lembrando de obedecer a inserção mínima de 10 cm.
5. Inicie a instalação do selim soltando os parafusos de fixação do carrinho do canote.
6. Após soltar os parafusos de fixação de seu canote, que poderá ter 1 ou 2 parafusos, posicione livremente os trilhos do selim nas cavidades do carrinho do canote.
7. Com o auxílio de um nível, ajuste o selim de forma que atinja o ângulo desejado. O selim poderá ser instalado conforme sua preferência.
8. O selim pode ser posicionado para frente e para trás, deslizando o trilho no carrinho. Este movimento dará 25 mm de ajuste aproximadamente. Não invada a área curva do trilho, use somente a tubulação reta.
9. Após atingir o ângulo e ponto do trilho desejado, fixe o selim com o parafuso do carrinho. Cuidado: as peças de fixação devem estar simetricamente distribuídas.
10. **Atenção:** se o seu canote tem 2 parafusos de fixação, gire pouco a pouco alternando os parafusos para que se mantenha o ajuste de ângulo estabelecido.
11. Ao final da fixação do selim, fixe o canote ao quadro apertando a alavanca da abraçadeira ou parafusando até o limite de 6 N-m.