

# **INVIKTUS**

**Manual**

Janeiro 2023  
Versão: 1.0

## **Manopla LOCK ON**

---

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

**SAC**



+55 27 99239-3626



contato@grupocintya.com.br



## **AVISO**

Como um veículo de transporte ou equipamento esportivo, a bicicleta envolve o risco de acidente, dano e lesão. Ao escolher andar de bicicleta, você assume totalmente este risco; portanto, você deve conhecer as leis de trânsito, praticá-las, agir preventivamente, ter responsabilidade sobre o seu deslocamento e estar atento ao deslocamento alheio.

É fundamental garantir a manutenção total de sua bicicleta.

Como é impossível prever todas as condições de uso da bicicleta, este documento não tem o objetivo de ser uma referência definitiva, sendo necessária a manutenção regular e troca de peças de desgaste natural. Toda peça mencionada neste documento pode em algum momento ser essencial para o funcionamento adequado da bicicleta, recomendamos, independente de sua capacidade pessoal, que seja instalada por um profissional capacitado em uma bicicletaria, pois este fará uso de técnicas, ferramentas, equipamentos e experiência para garantir a correta instalação.

**IMPORTANTE**

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A Inviktus aconselha a instalação por um mecânico capacitado que utilizará ferramentas, procedimentos e técnicas adequadas ao equipamento. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

**GARANTIA**

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Inviktus têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site [www.inviktus.bike](http://www.inviktus.bike)

**ANTES DE USAR**

Nenhum movimento lateral ou de giro deverá estar presente. Se houver movimento da manopla, entre em contato com o local de compra ou leve para um mecânico capacitado. Periodicamente confira o estado geral da manopla, sua fixação e sinais naturais de desgaste.

**APÓS O USO**

Use apenas água e sabão. Não direcione jatos de alta pressão, a água poderá se infiltrar sob a manopla e provocar falha na fixação.

## PASSO A PASSO

### Instalando no Guidão

1. Retire qualquer impureza do guidão com uso de água e detergente. Seque muito bem a área com uso de pano ou papel toalha.
2. Certifique-se que a medida da manopla está totalmente livre e que sua instalação não alcançará as abraçadeiras de câmbio e freio.
3. Posicione os anéis de fixação nos sulcos da manopla, certificando-se que está envolvendo toda a circunferência da manopla. Alguns modelos podem ter 1 ou 2 anéis.
4. Posicione a manopla no ponto desejado do guidão. Para o modelo de 1 anel, haverá a limitação da ponteira, para o modelo de 2 anéis, posicione até o limite do guidão.
5. Instale as ponteiras plásticas junto aos anéis de fixação para o modelo de 2 anéis e ajuste o posicionamento se necessário.
6. Gire a manopla até atingir o ponto necessário e gire os anéis de forma que os parafusos de fixação fiquem na parte inferior e paralelos ao solo.
7. Use uma chave allen e atinja 4 a 5 N-m.

